## ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ:

## ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ VoIP P.A.B.X..

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η άσκηση αυτή αφορά την αρχική παραμετροποίηση του VoIP P.A.B.X. UCM6102 της GRANDSTREAM προκειμένου να "ενσωματωθεί" καταλλήλως στο δίκτυο Η/Υ του 4ου Ε.Κ. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ.



Το συγκεκριμένο VoIP P.A.B.X., παρά το γεγονός του μικρού μεγέθους του και βεβαίως της τιμής του, παρέχει πλήρη σειρά λειτουργιών/υπηρεσιών (αν και με περιορισμένες δυνατότητες) που ούτε τα μεγαλύτερα, επώνυμα και ακριβότερα VoIP P.A.B.X.s δεν παρέχουν.

Κατά το παρόν φύλλο έργου σκοπός μας είναι να δώσουμε τις κατάλληλες τιμές στις δικτυακές παραμέτρους του VoIP P.A.B.X. ώστε να μπορέσει να συνεργασθεί (ειδικά σε επίπεδο IP διευθύνσεων) με όλη την άλλη δικτυακή υποδομή.

Υπενθυμίζουμε ότι στο δίκτυό μας υπάρχει Δρομολογητής που μας συνδέει (μέσω DSL modem) με το internet. Η IP διεύθυνση της LAN πλευράς του είναι η10.67.80.1 η οποία αποτελεί και την IP διεύθυνση του Default Gateway. Ο δρομολογητής παρέχει επίσης την υπηρεσία DHCP η οποία μοιράζει, δυναμικά, IP διευθύνσεις στη περιοχή 10.67.80.128 – 10.67.80.254.

Επειδή το VoIP P.A.B.X.:

- θα ενσωματωθεί σ' ένα ήδη εγκατεστημένο LAN
- δεν παρέχει την υπηρεσία DHCP
- πρέπει να «βρίσκεται» από τις VoIP τηλεφωνικές συσκευές

θα του ορίσουμε μία στατική IP διεύθυνση έξω από την περιοχή των δυναμικά αποδιδόμενων IP διευθύνσεων. Επιλέγουμε την: 10.67.80.60.

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Πριν πραγματοποιήσουμε οποιονδήποτε αρχικό προγραμματισμό θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το Λειτουργικό Σύστημα (Firmware) του VoIP P.A.B.X. στη τελευταία έκδοσή του. Μπορούμε να αναβαθμίσουμε το VoIP P.A.B.X. και μετά τον προγραμματισμό του, όμως στη περίπτωση αυτή υπάρχει ο μικρός αλλά πάντα υπαρκτός κίνδυνος της μη επιτυχούς αναβάθμισης με συνέπεια να χαθούν τα δεδομένα προγραμματισμού. Η διαδικασία αναβάθμισης είναι αρκετά απλή αφού συνίσταται στα εξής βήματα:

- Προσεκτικό διάβασμα των σημειώσεων (Release Notes) που συνοδεύουν τη σχετική αναβάθμιση.
- Κατέβασμα του αρχείου της πιο πρόσφατης έκδοσης του Firmware στον Η/Υ.
- Αποσυμπίεση αυτού του αρχείου.
- Συνδεόμαστε από τον Η/Υ στο VoIP P.A.B.X. με τη διαδικασία των βημάτων 2, 3, 4, και 5 επιλέγουμε: Maintenance κατόπιν Upgrade και στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει το Local Upgrade.
- Ακολουθούμε τις οδηγίες του User Manual και μετά την επιτυχή αναβάθμιση επιλέγουμε να γίνει άμεσα το Reboot. (Εαν το VoIP P.A.B.X. ήταν προγραμματισμένο και εξυπηρετούσε κλήσεις θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε το Reboot σε ώρα χαμηλής κίνησης, συνήθως τη νύχτα.)
- Ξανά κάνουμε Login και ελέγχουμε την έκδοση του Firmware (Status → System Status → General) και συνοπτικά τον προγραμματισμό εάν το VoIP P.A.B.X. ήταν προγραμματισμένο.

Καθ' όλη τη διαδικασία της αναβάθμισης το VoIP P.A.B.X. θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε UPS ώστε σε περίπτωση διακοπής της παροχής ισχύος του δικτύου των 220V AC να μη διακοπή η αναβάθμιση. Για τον ίδιο λόγο δεν πειράζουμε κανένα από τα πλήκτρα και τους διακόπτες του VoIP P.A.B.X. κατά διαδικασία της αναβάθμισης. Εαν για οποιοδήποτε λόγω συμβεί διακοπή της αναβάθμισης είναι σχεδόν σίγουρο ότι το VoIP P.A.B.X. θα καταστεί μη λειτουργικό και μάλλον θα είναι ασύμφορη ή επισκευή του. Η σημαντικότερη συνέπεια όμως θα είναι ή μη εξυπηρέτηση των κλήσεων κάτι που είναι ζωτικό για την εταιρεία ή γραφείο στην/στο οποία/οποίο είναι εγκατεστημένο.

Τέλος, εάν το VoIP P.A.B.X. ήταν προγραμματισμένο θα έπρεπε πριν την αναβάθμιση να λάβουμε ένα ολικό Backup.

 Σ' ένα Network Switch αποσυνδεδεμένο από το υπόλοιπο δίκτυο συνδέουμε το VoIP P.A.B.X. (port LAN) μαζί μ' ένα Η/Υ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



 Από το LCD του VoIP P.A.B.Χ. πιέζοντας δύο φορές το πλήκτρο «OK» μπαίνουμε στο menu. Με διαδοχικά πατήματα του πλήκτρου «▼» φθάνουμε στην επιλογή: Network **Info**. Την επιλέγουμε, και με διαδοχικά πατήματα του πλήκτρου «▼» φθάνουμε στη παράμετρο: **LAN IP** και βλέπουμε τη τιμή της IP διεύθυνσης.

4. Από τον Η/Υ ανοίγουμε ένα πρόγραμμα φυλλομετρητή, εισάγουμε την IP διεύθυνση και συνδεόμαστε στο web interface του VoIP P.A.B.X..



5. Εισάγουμε ως Username και Password τα: admin και επιλέγουμε: Login. Ετσι θα εισαχθούμε σε μία σελίδα η οποία δείχνει την κατάσταση (Status) του P.A.B.X. όπως φαίνεται στη παρακάτω οθόνη. Σ΄ αυτή την οθόνη φαίνονται προγραμματισμένα κάποια Trunks («δομές» που επιτρέπουν την επικοινωνία με τον έξω, από το P.A.B.X., κόσμο) και Extensions («δομές» που επιτρέπουν την εσωτερική επικοινωνία).

Sandstream	Status	PBX	Settings Mai	ntenance						1-11-17 0
Nescol Nooriji	Status >> PBX St	atus >> PBX Stat	us O	_		_				
BX Status	Trunks 🕤				[+]	Conferen	nce Room	• •		
PBX Status	Status 🔿	Trunks	Type Use	rname	PortHostname.IP					
stem Status	Unavailable	2105711559	Analog		Ports 1	Interface	s Status	0		
stem Events	Total 1 Show 1/1	Go to: Go	1	Field	Pres Next Last	USB	4		SD Card	- 1
-	-				2010	LAN			VON	
NR .	Extensions	0			1-1	FXB		(8)		
	All Analog (A	X SIP				FND	1	(2)		
	Status (C)	Extension	NameLabel	Messago	Type					
		2004	ERG_METRHSEWN	Messages CrOrD	FX\$1	Parking	Lot O			
	0	2000	SUB_HEADMASTER	Wessages 64040	SP	-		NoF	Parking Lot defined	
	0	2001	ERG_DIKTYON	Messages 6/0/0	SP					
	0	2002	ERG_OPTIKOAKOUSTIKO	Mesoages 0/0/0	9P					
		2003	HEADMISTRESS	Messages Groip	SIP					
	Total 5 Bhow tit	Go to: Go		First	Prev Next Lant					

6. Επιλέγουμε: Settings και κατόπιν Network Settings και Basic Settings. ( Βλέπε τη παρακάτω οθόνη. )

Στο πεδίο: Method επιλέγουμε: Switch.

Η εξ ορισμού επιλογή: **Route** σημαίνει ότι το VoIP P.A.B.X. μπορεί να συνδεθεί κατ' ευθείαν στο internet (To port WAN συνδέεται σε DSL modem που είναι σε Bridged κατάσταση. To port LAN συνδέεται στο Switch στο οποίο είναι συνδεδεμένα τα VoIP τηλέφωνα ή/και άλλοι H/Y.)

Η επιλογή: **Switch** σημαίνει ότι το VoIP P.A.B.X. συνδέεται σαν μία απλή δικτυακή συσκευή στο δίκτυό μας. (Το port WAN συμπεριφέρεται σαν LAN port. Το port LAN μπορεί να συνδεθεί σε switch στο οποίο είναι συνδεδεμένα τα VoIP τηλέφωνα ή/και άλλοι H/Y. Τα ports WAN και LAN έχουν μια κοινή IP διεύθυνση.)

Η επιλογή: **Dual** σημαίνει ότι το VoIP P.A.B.X. μπορεί να συνδεθεί με δύο διαφορετικά φυσικά δίκτυα LAN.

- Στο πεδίο: Preferred DNS Server εισάγουμε τη διεύθυνση: 10.67.80.11. Η IP διεύθυνση του Server που είναι εγκατεστημένο το Active Directory του δικτύου με ενεργή την υπηρεσία DNS.
- 8. Στο πεδίο: **IP Method** επιλέγουμε: **Static**. Επειδή θα χρησιμοποιήσουμε στατική IP διεύθυνση. Οι άλλες επιλογές είναι:

**DHCP**: Η IP διεύθυνση του VoIP P.A.B.X. λαμβάνεται δυναμικά από τον DHCP Server.

**PPPoE**: Το VoIP P.A.B.X. συνδέεται κατ' ευθείαν στο internet μέσω DSL modem που είναι σε Bridged κατάσταση.

- 9. Στο πεδίο: **IP Address** εισάγουμε τη διεύθυνση: **10.67.80.60**.
- 10. Στο πεδίο: Subnet Mask εισάγουμε: 255.255.255.0. Το δίκτυό μας είναι κλάσης C.
- 11. Στο πεδίο: Gateway IP εισάγουμε: 10.67.80.1. Την IP διεύθυνση του Δρομολογητή.
- 12. Στο πεδίο: **DNS Server 1** εισάγουμε τη διεύθυνση: **10.67.80.11**. ( Βλέπε βήμα 7 παραπάνω. )
- Στο πεδίο: DNS Server 2 εισάγουμε τη διεύθυνση: 194.63.238.4. Η IP διεύθυνση ενός DNS Server του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
- Τα επόμενα δύο πεδία που αφορούν το Quality of Service τα αφήνουμε στις προκαθορισμένες τιμές.
- 15. Τέλος επιλέγουμε: Save αλλά δεν κάνουμε Restart ακόμα.

	/#signin:loggedOut						
Ennovative IP Voice & Video	Status PBX <mark>Settings</mark> Maintenance						
	Settings >> Network Settings >> Basic Settings						
User Management	User Management Basic Settings						
Network Settings	Buolo obtaingo						
- Basic Settings	i Method: Switch •						
- 802.1X	Preferred DNS Server: 10.67.80.11						
- Static Routes	LAN						
- Port Forwarding	IP Method: Static 🔹						
Firewall	(i) IP Address: 10.67.80.60						
Change Password	i Subnet Mask: 255.255.255.0						
LDAP Server	(i) Gateway IP: 10.67.80.1						
HTTP Server	(i) DNS Server 1: 10.67.80.11						
Email Settings	(i) DNS Server 2: 194.63.238.4						
Time Settings	Layer 2 QoS 802.1Q/VLAN Tag: 0						
NTP Server	Layer 2 QoS 802.1p Priority 0 Value:						
Recordings Storage	Cancel						
Login Timeout Settings							

16. Κατόπιν επιλέγουμε: HTTP Server και έχουμε την παρακάτω οθόνη.

Image: Market State         Image: Market State						
Encountine IP Voice & Video	Status	PBX	Settings	Maintenance		
	Settings >> HTTP Se	rver >> HT	IP Server 🗘			
User Management	HTTP Server					
Network Settings						
Firewall	Redirect From Port	80:	Enable	•		
Change Password	Protocol Type:		HTTPS	•		
LDAP Server	Port:		8089			
HTTP Server			Cancel	Save		
- HTTP Server						
Email Settings						
Time Settings						
NTP Server						
Recordings Storage						
Login Timeout Settings						

Το πεδίο: **Redirect From Port 80** πρέπει να είναι: **Enable** ώστε να μη χρειάζεται η δήλωση και του port 8089 κατά την εισαγωγή της IP διεύθυνσης όταν προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το web interface του VoIP P.A.B.X.. (Default τιμή.) Το πεδίο: **Protocol Type** πρέπει να έχει τιμή: **HTTPS** ώστε να επιτυγχάνεται κρυπτογραφημένη σύνδεση με το web interface του VoIP P.A.B.X.. (Default τιμή.) Η άλλη επιλογή είναι η μη κρυπτογραφημένη σύνδεση με το HTTP. Τέλος στο πεδίο: **Port** αφήνουμε την προεπιλεγμένη τιμή: **8089**. 17. Κατόπιν επιλέγουμε: Time Settings και έχουμε την παρακάτω οθόνη.



- Στο πεδίο: Remote NTP Server εισάγουμε την τιμή: gr.pool.ntp.org που είναι το FQDN ενός Network Time Protocol server από τον οποίο συγχρονίζεται η Ωρα του VoIP P.A.B.X..
- Απενεργοποιούμε τα δύο επόμενα πεδία. (Βλέπε σχετικά την άσκηση: Βασική Διασύνδεση SIP Συσκευών.)
- 20. Στο πεδίο: **Time Zone** επιλέγουμε: **GMT+02:00** (**Helsinki, Athens, Tallinn**) που αντιστοιχεί στη ζώνη χρόνου της γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας.
- 21. Τέλος επιλέγουμε: Save αλλά δεν κάνουμε Restart ακόμα.

22. Κατόπιν επιλέγουμε: NTP Server και έχουμε την παρακάτω οθόνη.

¥							
	Encyative IP Voice & Videc	Status	РВХ	Settings	Maintenan		
		Settings >> NTP Ser	ver >> NTP :	Server 🗘			
	User Management	NTP Server					
	Network Settings						
	Firewall	Enable NTP Server:		~			
[	Change Password						
	LDAP Server			Cancel	Save		
	HTTP Server						
	Email Settings						
	Time Settings						
	NTP Server						

Επιλέγουμε με:  $\sqrt{10}$  το πεδίο: Enable NTP Server για μπορούν άλλες δικτυακές συσκευές να συγχρονίζουν την Ωρα τους από το VoIP P.A.B.X..

23. Τέλος επιλέγουμε: Save και κάνουμε Restart, δηλαδή Reboot.



- 24. Μετά την επανεκκίνηση του VoIP P.A.B.X. το συνδέουμε στο δίκτυο μας, κάνουμε: Login και ελέγχουμε τις ρυθμίσεις μας.
- 25. Σαν τελικό βήμα, εάν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε Login σε κάθε VoIP τηλ. συσκευή και να δηλώσουμε την IP διεύθυνση του SIP Server που είναι το VoIP PABX.