ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ:

BAΣIKH THΛΕΦΩΝΙΑ ΜΕΣΩ VoIP PABX (FXS EXTENSIONS, ANALOGUE TRUNKS)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις προηγούμενες ασκήσεις εξοικειωθήκαμε με τη χρήση των τηλεφωνικών συσκευών τύπου VoIP, με τον αρχικό προγραμματισμό του VoIP PABX και με τον προγραμματισμό SIP εσωτερικών τηλεφώνων.

Σ' αυτή την άσκηση θα προχωρήσουμε στον προγραμματισμό απλών αναλογικών συσκευών (διασύνδεση τύπου Foreign Exchange Station (F.X.S.)) και αναλογικών trunks (διασύνδεση τύπου Foreign Exchange Office (F.X.O.)) για τη διασύνδεση Γραμμών Κέντρου Πόλεως (Γ.Κ.Π.) (τηλεφωνικά κυκλώματα τύπου Public Switched Telephone Network (P.S.T.N.) που μας συνδέουν με τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους). Επίσης θα ορίσουμε κανόνες εισερχομένων (Inbound Rules) και εξερχομένων (Outbound Rules) ως προς το VoIP PABX κλήσεων.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΕΧΤΕΝSION.

1. Κάνουμε Login με τη γνωστή διαδικασία στο VoIP PABX και επιλέγουμε: **PBX** \rightarrow **Basic/Call Routes** \rightarrow **Extensions** \rightarrow **Create New FXS Extension**.

Https://10.67.80.60:8089						∀ C Q Search
Grendstream	Status F	BX Settings	Maintenance			
	PBX >> Basic/Call Route	es >> Extensions				
Basic/Call Routes	Create New Extension Create New SIP Extension	Modify Selected E	tensions Delete Select	ed Extensions Batch Add Extensions	Import Extensions *	Email To User Auto Refresh 🕑
- Analog Trunks	Create New IAX Extensio	n	Extension 🔿	CallerID Name	Technology	IP and Port
- VolP Trunks	Create New FXS Extensi	ion	220	Analog Set	FXS1	-
- SLA Station			261	ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	SIP	10.67.80.61:5060
 Outbound Routes Inbound Routes 	•		262	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	SIP	10.67.80.62:5060
Call Features	•		263	ΕΡΓ. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤ.	SIP	10.67.80.63:5060
Internal Options	•		264	ΕΡΓ. ΔΙΚΤΥΩΝ	SIP	10.67.80.64:5060
IAX Settings	•		269	-	SIP	-
SIP Settings	Total: 6 Show: 1/1 Go	to: Go				
Zero Config						

Στο παράθυρο που ανοίγει δηλώνουμε το Extension, το First Name και το Last Name. Υπενθυμίζουμε ότι ο συνδυασμός First Name+ Last Name αποτελεί το Caller ID Name και φαίνεται κατά την πραγματοποίηση των κλήσεων ως το όνομα του καλούντος. Στο πεδίο: Analog Station επιλέγουμε τις μία από τις δύο φυσικές θύρες σύνδεσης των Αναλογικών Τηλεφωνικών Συσκευών (FXS1 ή FXS2). Αφήνουμε το: Permission στη τιμή: Internal (μόνο εσωτερικές κλήσεις) προσωρινά.

General			
Extension:	221	Analog Station:	FXS 2
CallerID Number:		Permission:	Internal
Enable Voicemail:	✓	 Voicemail Password: 	97204746
 Skip Voicemail Password Verification: 		(i) Disable This Extension:	
User Settings			
(i) First Name:		 Last Name: 	
Email Address:		Language:	Default



- Κατόπιν επιλέγουμε: Save στο κάτω μέρος του παραθύρου και: Apply Changes στο άνω δεξιά μέρος της σελίδας. Μετά το κλείσιμο του προηγούμενου παραθύρου το νέο extension φαίνεται στη σελίδα (PBX → Basic/Call Routes → Extensions).
- **3.** Συνδέουμε τη συσκευή στην αντίστοιχη FXS θύρα και πραγματοποιούμε δοκιμές.

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ TRUNK.

 Κάνουμε Login με τη γνωστή διαδικασία στο VoIP PABX και επιλέγουμε: PBX → Basic/Call Routes → Analog Trunks → Create New Analog Trunk.

increasive in viceo & video	Status <u>PBX</u> Setting:	s Maintenance Edit Analog Trunk: dsl_netm	od		x
Basic/Call Routes	PBX >> Basic/Call Routes >> Analog Trunks	Channels:	✓ 1 □ 2		
- Extensions	Analog Trunks	Trunk Name: St A Mode:	dsl_netmod		
- Analog Trunks	Create New Analog Trunk	Advanced Options			
 VoIP Trunks SLA Station 	Trunks	 Enable Polarity Reversal: 			
- Outbound Routes	dsl_netmod	 Current Disconnect Threshold(ms): 		(i) Ring Timeout:	8000
- Inbound Routes	Total: 1 Show: 1/1 Go to: Co	(i) RX Gain:	0	(i) TX Gain:	0
		(i) Use CallerID:		(i) Fax Mode:	None 🔻
		(i) Caller ID Scheme:	ETSI-FSK During Ringing	*	
IAX Settings		(i) FXO Dial Delay(ms):	0	(i) Auto Record:	
SIP Settings		(i) Disable This Trunk:		(i) DAHDI Out Line Selection:	Ascend •
		The maximum number of call lines:	0		
		Tone Settings			
		(i) Busy Detection:	 Busy Tone Count 	2	
		Congestion Detection:	 Congestion Count 	2	
		i Tone Country:	Greece	٣	
		(i) Busy Tone:	f1=425@-50,c=300/300		
		(i) Congestion Tone:	f1=425@-50,c=200/200		
		PSTN Detection:	Detect		
			Cano	el Save	

- 5. Στο παράθυρο που ανοίγει αφήνουμε τις εξ ορισμού επιλογές και δηλώνουμε :
 - το Channel1 ή 2 που θα συνδέσουμε τη Γ.Κ.Π. (To Channel1 αντιστοιχεί στο FXO1 και το Channel2 αντιστοιχεί στο FXO2).
 - Στο πεδίο Trunk Name: ένα περιγραφικό όνομα της Γ.Κ.Π., συνηθίζεται να φαίνεται εκεί ο τηλεφωνικός αριθμός αυτής.
 - Επιλέγουμε την ενεργοποίηση της αναγνώρισης των εισερχομένων κλήσεων (Use CallerID) υπό το σχήμα (CallerID Scheme:)που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα.
 - Στον τομέα: Tone Settings στο πεδίο: Tone Country: επιλέγουμε: Greece αφού μας δίδεται αυτή η επιλογή.

Σ' αυτή την εικόνα παρατηρούμε μια πληθώρα παραμέτρων, που αφορά την σηματοδοσία που φέρουν οι Γ.Κ.Π. (In-Band), και που πρέπει να γνωρίζουμε τον τρόπο υλοποίησης τους, ο οποίος διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αν δεν γνωρίζουμε τις τιμές αυτών των παραμέτρων θα πρέπει να απευθυνθούμε στα Τεχνικά Τμήματα των αντίστοιχων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων. Εκεί, εάν είμαστε τυχεροί, θα βρούμε τον κατάλληλο τεχνικό που να γνωρίζει εάν παρέχεται η συγκεκριμένη σηματοδοσία, και εάν ναι, τι τιμή έχει. Η διερεύνηση των παραμέτρων αυτών είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά επειδή σ' αυτή τη σειρά των ασκήσεων ασχολούμαστε με τη βασική τηλεφωνία, δεν θα ασχοληθούμε λεπτομερέστερα εκτός και αν απαιτείται από κάποια επόμενη άσκηση.

Στο κάτω μέρος της παραπάνω εικόνας υπάρχει το Κομβίο Διαταγής: **Detect** το οποίο πραγματοποιεί κλήση μέσω της ήδη συνδεδεμένης Γ.Κ.Π. προκειμένου να διερευνήσει ορισμένες από αυτές τις παραμέτρους και να τις ενσωματώσει στο προγραμματισμό του trunk.

- Κατόπιν επιλέγουμε: Save στο κάτω μέρος του παραθύρου και: Apply Changes στο άνω δεξιά μέρος της σελίδας. Μετά το κλείσιμο του προηγούμενου παραθύρου το νέο trunk φαίνεται στη σελίδα (PBX → Basic/Call Routes → Analog Trunks).
- 7. Συνδέουμε την Γ.Κ.Π. στην αντίστοιχη προς το Channel, FXO θύρα. Επειδή η Γ.Κ.Π. έχει μια DC 48V τάση επάνω της, όταν συνδεθεί στο VoIP PABX γίνεται αντιληπτή από αυτό και στη σελίδα STATUS φαίνεται ως: Available. Οταν η Γ.Κ.Π. είναι ασύνδετη φαίνεται ως: Unavailable.

poms C
boms 🗘
poms 🔂
tus 🔂
Ŷ
1 2
1 2
l in the second s
ь
<

8. Προς στιγμή δεν έχουμε την ευχέρεια να πραγματοποιήσουμε δοκιμές με το trunk καθώς δεν έχουμε ακόμη προγραμματίσει Εισερχόμενες (Inbound) και Εξερχόμενες (Outbound) Οδεύσεις (Routes).

Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ (INBOUND ROUTE).

9. Κάνουμε Login με τη γνωστή διαδικασία στο VoIP PABX και επιλέγουμε: PBX \rightarrow Basic/Call Routes \rightarrow Create New Inbound Rule.

Trunks:	Analog Trunks 210-5711559 🔻
 DID Pattern: 	S
	1
	ii.
(i) Default Destination:	×
Prepend Trunk Name:	
(i) Alert-Info:	None v
Time Condition	
i Time Condition:	None

10. Στο παράθυρο που ανοίγει:

- Στο πεδίο: Trunks: επιλέγουμε το trunk για το οποίο θα εφαρμοσθεί το συγκεκριμένο Inbound Rule.
- Κατόπιν δηλώνουμε ως Default Destination: την επιλογή Extension και από το πεδίο που ανοίγει δεξιά επιλέγουμε το extension που θα καταλήγει η Γ.Κ.Π. όταν σε αυτή υπάρχει εισερχόμενη κλήση.
- Το πεδίο: Time Condition: παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον για μελλοντική διερεύνηση καθώς εκεί μπορούμε να δηλώσουμε εναλλακτικούς προορισμούς ανάλογα με τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που θα επιλέξουμε. Αυτές όμως οι χρονικές περίοδοι θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα Settings του VoIP PABX. Δεν κάνουμε καμία επιλογή για τη συγκεκριμένη άσκηση.

Edit Inbound Rule	
① DID Pattern:	_S /
i Default Destination:	Extension
Prepend Trunk Name:	
Alert-Info:	Ring 5
Time Condition	
 Time Condition: Destination: 	Office Time None Office Time Out of Office Time Holiday Out of Holiday Out of Office Time or H Specific Time or H

- Κατόπιν επιλέγουμε: Save στο κάτω μέρος του παραθύρου και: Apply Changes στο άνω δεξιά μέρος της σελίδας. Μετά το κλείσιμο του προηγούμενου παραθύρου το νέο Inbound Rule φαίνεται στη σελίδα (PBX → Basic/Call Routes → Inbound Routes).
- 12. Στη συγκεκριμένη σελίδα που βρισκόμαστε μπορούμε επίσης να δηλώσουμε τους τηλεφωνικούς εκείνους αριθμούς από τους οποίους δεν θέλουμε να δεχόμαστε κλήσεις. Μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μια Μαύρη Λίστα (Blacklist).
 - Κατ' αρχήν ενεργοποιούμε την υπηρεσία αυτή εισάγοντας √ στο Blacklist Enable:.
 - Κατόπιν εισάγουμε τον ανεπιθύμητο τηλ αριθμό στο πεδίο: Add Blacklist Number: και επιλέγουμε: +. Ο αριθμός εισάγεται στο πεδίο: Blacklist list:.

Εάν έχουμε να εισάγουμε ένα μεγάλο πλήθος από τέτοιους αριθμούς τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε σε ένα πρόγραμμα Λογιστικών Φύλλων ένα αρχείου τύπου csv που να περιέχει αυτούς τους αριθμούς και να ανεβάσουμε αυτό το αρχείο στο VoIP PABX μέσω του πεδίου: **Blacklist File:**.

Blacklist		x
	The blacklist (by CallerID) is used for all inbound routes.	*
 Blacklist Enable: 	V	
Blacklist Manage		
i Blacklist list:	6932835449	
	<u> </u>	E
	Total: 1	
🖌 🛈 Add Blacklist Number:	Ð	
 Blacklist File: 		
	Cancel Save	

- 13. Κατόπιν επιλέγουμε: Save στο κάτω μέρος του παραθύρου και: Apply Changes στο άνω δεξιά μέρος της σελίδας. Δημιουργείται μόνο μία Blacklist για όλα τα διαφορετικά Inbound Rules που ενδεχομένως έχουμε δημιουργήσει.
- 14. Πραγματοποιούμε δοκιμή καλώντας από αποκλεισμένο τηλεφωνικό αριθμό. Το VoIP PABX απαντά εισάγοντας ένα τόνο και ακούγεται ένα ηχητικό μήνυμα (στα Αγγλικά) που μας ενημερώνει ότι ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός δεν υπάρχει. Είναι γεγονός ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι το μήνυμα αναγγέλλεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο.

Δ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ (OUTBOUND ROUTE).

15. Κάνουμε Login με τη γνωστή διαδικασία στο VoIP PABX και επιλέγουμε: **PBX** \rightarrow **Basic/Call Routes** \rightarrow **Create New Outbound Rule**.

_			-	
1	Calling Rule Name:	OTE		
()	Pattern:	_9NXXXXXXXX		
()	Password:			
()	Call Duration Limit:			
i	Privilege Level:	Internal • security risks.	Warning: Setting pr	ivilege level at 'Internal' has potential
()	Enable Filter on Source Caller ID:			
S	end this call through trunk			
i	Use Trunk:	Analog Trunks 210-5711	559 💌	
()	Strip:	1		
()	Prepend:			
	i) Use Failover Trunk:			
Trun	iks St	ip Prepe	nd	Options
Click to add failover trunk				
		Cancel	Save	

- 16. Στο παράθυρο αυτό:
 - Δηλώνουμε ένα όνομα για το συγκεκριμένο Outbound Rule στο πεδίο: Calling Rule Name:.
 - Στο πεδίο: Pattern: δηλώνουμε ένα από τα πρότυπα πληκτρολόγησης των τηλεφωνικών αριθμών που θα καλούμε με τη χρήση αυτού του Outbound Rule. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το σύμβολο:_ είναι υποχρεωτικό να τοποθετείται στη θέση αυτή, το: 9 δηλώνει στη τηλ. συσκευή από την οποία θα πραγματοποιήσουμε την κλήση ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρότυπο για να πραγματοποιήσουμε εξερχόμενη κλήση, το: Ν δηλώνει οποιονδήποτε αριθμό από: 0-9. Το πλήθος των ψηφίων Ν
 Χ είναι 10 όσο και το πλήθος των ψηφίων των τηλεφωνικών αριθμών στην Ελλάδα.
 - Στο πεδίο: Privilege Level: επιλέγουμε δοκιμαστικά Internal. Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης για πιθανό κίνδυνο ασφαλείας καθώς εξ ορισμού σε όλα τα προγραμματισμένα extensions η παράμετρος Permission έχει τιμή Internal. Ετσι όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα μπορούν να πραγματοποιούν εξερχόμενες κλήσεις με πιθανότερη συνέπεια τα αυξημένα τηλεπικοινωνιακά κόστη. Προσοχή!!!!. Εάν είχαμε επιλέξει μία από τις άλλες τιμές: Local, National, ή International το VoIP PABX δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει εάν κάποιος πραγματοποιεί τοπική, εθνική ή διεθνή κλήση καθώς το πλάνο αριθμοδότησης αλλάζει από χώρα σε χώρα.

Εναπόκειται στον προγραμματιστή να φτιάξει και άλλα Outbound Rules με το κατάλληλο **pattern** και το αντίστοιχο **privilege level** που θα συσχετίζεται με το **permission** του extension ώστε από συγκεκριμένα Outbound Rules να πραγματοποιούνται οι εξερχόμενες κλήσεις προς συγκεκριμένους προορισμούς^{*}. Εάν επιλέξουμε: **Disable** τότε θα πρέπει να δηλώσουμε πιο συγκεκριμένο extension θα χρησιμοποιεί αυτό το Outbound Rule για να πραγματοποιήσει εξερχόμενη κλήση.

- Στο πεδίο: Use Trunk: επιλέγουμε το trunk μέσα από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εξερχόμενη κλήση.
- Στο πεδίο: Strip: εισάγουμε: 1 για να αφαιρεθεί το ένα πρώτο ψηφίο δηλαδή το: 9 ώστε στο trunk να σταλεί καθαρός ο αριθμός για τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους.
- Εάν είχαμε και άλλο trunk θα μπορούσαμε να το ορίσουμε ως Failover Trunk ώστε σε περίπτωση που το υπό προγραμματισμό trunk ήταν κατειλημμένο ή εκτός λειτουργίας να καταλαμβάνεται το Failover Trunk για εξερχόμενη κλήση.
- 17. Κατόπιν επιλέγουμε: Save στο κάτω μέρος του παραθύρου, εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο που μας επισημαίνει το πρόβλημα με το Privilege Level του Outbound Rule και το Permission του Trunk, επιλέγουμε OK, και: Apply Changes στο άνω δεξιά μέρος της σελίδας.



- 18. Πραγματοποιούμε δοκιμές με εξερχόμενες κλήσεις. Διαπιστώνουμε όμως ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της εξερχόμενης κλήσης. Υπενθυμίζουμε ότι στη προηγούμενη άσκηση είχαμε παρέμβει στο προγραμματισμό των συσκευών για δηλώσουμε το μήκος των χρησιμοποιούμενων αριθμών. Αντίστοιχα πρέπει να ενεργήσουμε και τώρα.
- 19. Κάνουμε Login σε μία συσκευή και ελέγχουμε το πλάνο Αριθμοδότησης (Account → Call Settings). Παρατηρούμε ότι ισχύει [3-9]XX+ που σημαίνει ότι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που αρχίζουν από 3 έως 9 μπορούν να έχουν οποιοδήποτε μήκος. Την παραπάνω τιμή στην «σπάμε» σε δύο μέρη ως εξής: [3-8]XX+|9XXXXXXXXXX. Δηλαδή οι αριθμοί που αρχίζουν από 3 έως 8 μπορούν να έχουν οποιοδήποτε μήκος, αλλά οι αριθμοί που αρχίζουν με 9 έχουν μήκος 11 ψηφία ακριβώς (μαζί με το 9).
- 20. Επιλέγουμε: Save and Apply. Πραγματοποιούμε τις σχετικές δοκιμές.

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

* Πιο συγκεκριμένα εάν στο extension η παράμετρος Permission έχει τιμή: Internal, τότε η κλήση από αυτό το extension δεν θα περάσει από τις Outbound Routes που έχουν Privilege Level: Local, National και International

Local, τότε η κλήση από αυτό το extension δεν θα περάσει από τις Outbound Routes που έχουν **Privilege Level: National** και **International National**, τότε η κλήση από αυτό το extension δεν θα περάσει από τις

Outbound Routes που έχουν **Privilege Level: International**

International, τότε η κλήση από αυτό το extension δεν μπορεί να φραχθεί.

Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι η επίτρεψη της κλήσης συμφώνα με τα προαναφερθέντα δεν σημαίνει ότι μπορεί να βρει το προορισμό της, αφού αυτό εξαρτάται και από το πρότυπο (**Pattern**) αριθμοδότησης.

Κατά την επικοινωνία της αναλογικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη με την FXS1 θύρα, με τηλεφωνική συσκευή του P.S.T.N., μέσω της θύρας FXO του VoIP PABX παρατηρήθηκε πρόβλημα παραμόρφωσης στη λήψη της P.S.T.N. συσκευής (Η φωνή στο ακουστικό ακούγονταν με λίγο θόρυβο στο τέλος κάθε λέξης ή πρότασης). Επίσης η στάθμη του ήχου ήταν μάλλον χαμηλή. Το πρόβλημα αυτό εμφανιζόταν είτε η κλήση ήταν εισερχόμενη από το P.S.T.N. προς την FXS συσκευή μέσω του FXO trunk, ή το αντίστροφο όταν η κλήση ήταν εξερχόμενη από την FXS συσκευή μέσω του FXO trunk προς το P.S.T.N.. Και στις δυο περιπτώσεις το πρόβλημα αφορούσε το ακουστικό της P.S.T.N. συσκευής. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα εάν η συσκευή από την πλευρά του VoIP PABX ήταν τύπου SIP. Η εσωτερική επικοινωνία της FXS συσκευής με τις συσκευές τύπου SIP δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα.

Αρα το πρόβλημα αφορά την επικοινωνία της FXS συσκευής μέσω του FXO trunk. Η περιγραφή του προβλήματος μας θυμίζει κάποιου είδους echo που όμως δεν είναι απολύτως διακριτό και έτσι εμφανίζεται σαν παραμόρφωση ή θόρυβος. Αρα πρέπει να πειραματιστούμε με το Echo Cancellation της FXS συσκευής.

Edit Extension : 220			x					
Basic Settings Media Fea	tures Specific Time							
Analog Settings	Analog Settings							
Call Waiting:		(j) Use '# as SEND:	\checkmark					
RX Gain:	0	(i) TX Gain:	0					
(i) MIN RX Flash:	200	(i) MAX RX Flash:	1250					
i Enable Polarity Reversal:	Yes 🔻	i Echo Cancellation:	OFF •					
3-Way Calling:	✓	 Send CallerID After: 	1 •					
(i) Fax Mode:	None 🔻							
	Cancel	Save						

Κάνουμε Login με τη γνωστή διαδικασία στο VoIP PABX και επιλέγουμε: **PBX** → **Basic/Call Routes** → **Extensions** και επιλέγουμε: **Edit** για την αναλογική συσκευή. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το tab: **Media**. Η παράμετρος: **Echo Cancellation** έχει τιμή **ON**, επιλέγουμε δοκιμαστικά την τιμή: **OFF**.

Επαναλαμβάνουμε τις δοκιμές μας και διαπιστώνουμε ότι στη «συγκεκριμένη» περίπτωση το πρόβλημα εξαφανίσθηκε. Συνήθως απαιτούνται πολλές περισσότερες δοκιμές για να επιλυθούν αυτού του είδους τα προβλήματα.

Στο παραπάνω παράθυρο φαίνεται και η παράμετρος **Tx Gain** που αφορά το Κέρδος Ενίσχυσης της Εκπομπής της FXS συσκευής. Εάν αυξάναμε την τιμή αυτής της παραμέτρου θα ακουγόταν πιο δυνατά η φωνή στο ακουστικό της P.S.T.N. συσκευής (Λήψη). Υπενθυμίζουμε ότι: το Tx του ενός άκρου μιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης αντιστοιχεί στο Rx της άλλης άκρης και το αντίστροφο. Όμως η εκπομπή (Tx) της FXS συσκευής είναι πολύ καλή όταν επικοινωνεί με τις SIP συσκευές. Επιλέγουμε να μην αλλάξουμε αυτή την τιμή.

Ισως θα ήταν προτιμότερο να αλλάξουμε την τιμή αυτή στο trunk αλλά δεν το δοκιμάσαμε.

Edit	Edit Analog Trunk: 210-5711559 x							
	Channels:	✓ 1 □ 2						
	Trunk Name:	210-5711559						
1	SLA Mode:							
4	Advanced Options							
i	Enable Polarity Reversal:							
i	Current Disconnect Threshold(ms):		()	Ring Timeout:	8000			
i	RX Gain:	0	i	TX Gain:	0			
i	Use CallerID:		9	Fax Mode:	None 🔻			
i	Caller ID Scheme:	ETSI-FSK During Ringing		•				
i	FXO Dial Delay(ms):	0	i	Auto Record:				
i	Disable This Trunk:		(j)	DAHDI Out Line Selection:	Ascend •			
i	The maximum number of call lines:	0						
1	Fone Settings							
i	Busy Detection:	 Busy Tone Count: 		2				
i	Congestion Detection:	✓ (i) Congestion Count		2				
i	Tone Country:	Greece		¥				
i	Busy Tone:	f1=425@-50,c=300/300						
i	Congestion Tone:	f1=425@-50,c=200/200						
i	PSTN Detection:	Detect						
		Cance	el	Save				

Τα ports FXO1 και FXO2, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ισχύος του VoIP PABX μεταπίπτουν αυτόματα στα ports FXS1 και FXS2 αντίστοιχα, με τη χρήση ηλεκτρομηχανικού ηλεκτρονόμου για να υπάρχει στοιχειώδης επικοινωνία με τον «έξω κόσμο». (Οι Γ.Κ.Π. που είναι συνδεδεμένες στα ports FXO1 και FXO2 συνδέονται κατευθείαν στις αναλογικές συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες στα ports FXS1 και FXS2 αντίστοιχα.)

Για αυτό το λόγο οι αναλογικές συσκευές που συνδέονται στα ports FXS1 και FXS2 θα πρέπει να τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία μέσα στο κτήριο. Επίσης οι συσκευές αυτές καλό είναι να μην είναι ασύρματες καθώς οι σταθμοί βάσης τους δεν θα λειτουργούν επίσης, σε περίπτωση γενικής διακοπής της παροχής ισχύος του κτηρίου.

Από τον κατασκευαστή δεν διευκρινίζεται τι συμβαίνει όταν η CPU του VoIP PABX (για διαφόρους λόγους) δεν εξυπηρετεί τις κλήσεις όπου και σε αυτή τη περίπτωση θα έπρεπε τα ports FXO1και FXO2 να μεταπίπτουν στα ports FXS1 και FXS2.

Σχηματικά η λειτουργία αυτή φαίνεται παρακάτω.



Το VoIP PABX τροφοδοτείται με ισχύ.



Το VoIP PABX δεν τροφοδοτείται με ισχύ.